



Document Solutions




> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2552ci  
TASKalfa 3252ci  
TASKalfa 3552ci  
TASKalfa 4052ci  
TASKalfa 5052ci  
TASKalfa 6052ci


# FIRST STEPS QUICK GUIDE







- EN** This guide (A) only explains the basic operations of the machine.  
For other information, see Operation Guide (B) on the Product Library disc.
- CA** En aquesta guia (A) només es descriuen les operacions bàsiques de la màquina. Per obtenir més informació, consulteu la Guia de Funcionament (B) al disc Biblioteca del producte (Product Library).
- CS** Tento průvodce (A) vysvětluje pouze základní obsluhu zařízení.  
Bližší informace naleznete v Návodu k obsluze (B) na disku Product Library.
- DA** Denne vejledning (A) forklarer kun de grundlæggende funktioner af maskinen.  
Andre oplysninger findes i Betjeningsvejledning (B) på Product Library disken.
- DE** Dieser Leitfaden (A) erläutert nur die grundlegende Bedienung des Geräts.  
Für weitere Informationen, siehe Bedienungsanleitung (B) in der Product Library auf dem Datenträger.
- EL** Οι παρούσες οδηγίες (A) επεξηγούν μόνο τις βασικές λειτουργίες του μηχανήματος.  
Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης (B) στο δίσκο Product Library.
- ES** En esta guía (A) solo se explican los procedimientos básicos de la máquina.  
Para obtener otra información, consulte la Guía de uso (B) en el disco Product Library.
- FI** Tässä oppaassa (A) kuvataan vain laitteen perustoiminnot.  
Katso tarkemmat tiedot Product Library -levyn Käyttöopas (B).
- FR** Ce guide (A) explique uniquement les opérations de base de la machine.  
Pour toute autre information, se reporter au Manuel d'utilisation (B) sur le disque Product Library.
- HU** Ez az útmutató (A) csak a készülék alapvető működését ismerteti.  
Bővebb információért lásd a Használati útmutatót (B) a Product Library lemezen.
- IT** Questa guida (A) descrive solo le funzioni base del dispositivo.  
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alle funzioni (B) sul disco Product Library.
- NL** In deze handleiding (A) worden alleen de basisfuncties van de machine beschreven.  
Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding (B) op de Product Library schijf.
- NO** Denne guide (A) forklarer bare den grunnleggende bruken av maskinen.  
For annen informasjon, se Operatørhåndbok (B) i Product Library platen.

- 
- PL** Niniejszy podręcznik (A) objaśnia jedynie podstawowe sposoby używania urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku Obsługi (B) lub na dysku Product Library.
- PT-BR** Este guia (A) somente explica as operações básicas da máquina. Para obter outras informações, consulte o Guia de Operação (B) no disco Product Library.
- PT-PT** Este guia (A) explica apenas as operações básicas da máquina. Para obter mais informações, consulte o Guia de Operação (B) no disco Product Library.
- RO** Acest ghid (A) explică doar operațiunile de bază ale aparatului. Pentru alte informații, consultați Ghidul de Operare (B) de pe discul Product Library.
- RU** В данном руководстве (A) описаны только основные операции с устройством. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации (B) на диске Product Library.
- SV** I den här guiden (A) förklaras endast maskinens grundfunktioner. För annan information hänvisas till bruksanvisningen (B) på skivan Product Library.
- TR** Bu kılavuz (A) sadece makinenin temel işlemlerini açıklar. Diğer bilgiler için, Product Library diskindeki Çalıştırma Kılavuzuna (B) bakınız.
- AR** هذا الدليل (A) يشرح فقط عمليات تشغيل الجهاز الأساسية. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التشغيل (B) الموجود على قرص Product Library.


**B****Install Drivers and Utilities**

- ①
- EN** If Found new Hardware window appears, click Cancel.
- CA** Si es mostra la finestra "Found new Hardware" (S'ha detectat maquinari nou), feu clic a Cancel·la.
- CS** Pokud se zobrazí dialogové okno Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno.
- DA** Vælg Annuler, hvis dialogboksen Der er fundet ny hardware.
- DE** Bitte legen Sie die beiliegende CD ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, falls auf dem Bildschirm die Anzeige 'Neue Hardware gefunden' von Windows erscheint, drücken Sie Abbrechen.
- EL** Αν εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση νέου υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
- ES** Si aparece la ventana Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar.
- FI** Jos näkyviin tulee Uusi laite löydetty -ikkuna, napsauta Peruuta.
- FR** Si la fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur Annuler.
- HU** Ha az Új hardver telepítése ablak megjelenik, kattintson a Mégse gombra.
- IT** Se compare la finestra Trovato nuovo hardware, fare clic su Annulla.
- NL** Als het dialoogvenster nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.
- NO** Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på Avbryt.
- PL** Jeżeli wyświetlone zostanie okno Znaleziono nowy sprzęt, należy kliknąć przycisk Anuluj.
- PT-BR** Se a janela Um novo Hardware foi encontrado aparecer, clique em Cancelar.
- PT-PT** Se a janela Encontrar Novo Hardware aparecer, clique em Cancelar.
- RO** Dacă apare fereastra Found New Hardware, faceți clic pe Cancel.
- RU** Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.
- SV** Om Dialogfönstret visar 'Hittade ny hårdvara' klicka då på Avbryt.
- TR** Yeni Donanım Bulundu penceresi görüntülenirse, İptal'i tıklatın.
- AR** إذا ظهرت نافذة تم العثور على جهاز جديد ، انقر على إلغاء.

2



- EN** Follow the instructions in the installation wizard.
- CA** Seguiu les instruccions de l'auxiliar d'instal·lació.
- CS** Řiďte se pokyny v průvodci instalací.
- DA** Følg instruktionerne i installationsguiden.
- DE** Folgen Sie den Anweisungen des Schnelleinstellung Assistenten.
- EL** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εγκατάστασης.
- ES** Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- FI** Noudata asennusohjelman ohjeita.
- FR** Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
- HU** Kövesse a telepítő varázsló utasításait.
- IT** Attenersi alle istruzioni della procedura guidata di installazione.
- NL** Volg de instructies in de installatiewizard.
- NO** Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora instalacji.
- PT-BR** Siga as instruções no assistente de instalação.
- PT-PT** Siga as instruções no assistente de instalação.
- RO** Urmați instrucțiunile expertului de instalare.
- RU** Следуйте инструкциям в окне мастера установки.
- SV** Följ anvisningarna i installationsguiden.
- TR** Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyiniz.
- AR** اتبع تعليمات معالج التثبيت.



- (EN)** Login User Name:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Login Password:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (CA)** Nom inici sessió:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Contrasenya:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (CS)** Přihl. uživ.jméno:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Přihl. Heslo:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (DA)** Login brugernavn:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Login adg.kode:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (DE)** Login-Name:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Login-Password:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (EL)** Σύνδ./Ον. Χρήστη:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (ES)** Nom. us. in. ses:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Contr. in. ses.:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (FI)** Kirj. Käytt.nimi:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Kirj. salasana:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000
- (FR)** Login nom utilis:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000  
 Login mot passe:  
 TASKalfa 2552ci - 2500  
 TASKalfa 3252ci - 3200  
 TASKalfa 3552ci - 3500  
 TASKalfa 4052ci - 4000  
 TASKalfa 5052ci - 5000  
 TASKalfa 6052ci - 6000

**(HU)** Bej. Felh. név:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Bej. jelszó:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(NO)** Pålogg.brukernvn:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Password:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(PT-PT)** N.Util.Iníc.Ses.:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

P.pass.Iníc.Ses.:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(SV)** Användarnamn:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Inloggn.lösenord:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(IT)** Nome uten. login:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Password login:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(PL)** Nazwa logowania:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Hasło logowania:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(RO)** Nume utilizator:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Parolă Conectare:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(TR)** O. Açma Kul. Adı:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

O. Açma Parolası:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(NL)** Aanmeld.gebr.nm:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Aanmeld.wachtw.:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(PT-BR)** Usuário login:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 3552ci - 3500  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Senha de login:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 3552ci - 3500  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

**(RU)** Имя польз. д/вх.:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000

Пароль при входе:  
TASKalfa 2552ci - 2500  
TASKalfa 3252ci - 3200  
TASKalfa 4052ci - 4000  
TASKalfa 5052ci - 5000  
TASKalfa 6052ci - 6000


**(AR)** اسم الدخول :  
2500 - TASKalfa 2552ci  
3200 - TASKalfa 3252ci  
4000 - TASKalfa 4052ci  
5000 - TASKalfa 5052ci  
6000 - TASKalfa 6052ci

كلمة مرور الدخول :  
2500 - TASKalfa 2552ci  
3200 - TASKalfa 3252ci  
4000 - TASKalfa 4052ci  
5000 - TASKalfa 5052ci  
6000 - TASKalfa 6052ci




# D

## Cancel Printing



1




EN




CA



CS




DA



DE




EL




ES




FI




FR




HU




IT




NL



NO



PL




PT-BR




PT-PT



RO



RU



SV

2

3

000438	14:44	doc20160225144435	Väntar
000440	14:45	doc20160225144527	Väntar
000441	14:46	doc20160225144633	Väntar

4

Ja Nej

TR

2

3

000438	14:44	doc20160225144435	Bekliyor
000440	14:45	doc20160225144527	Bekliyor
000441	14:46	doc20160225144633	Bekliyor

4

Evet Hayır

AR












2

3


000438	14:44	doc20160225144435	انتظار
000440	14:45	doc20160225144527	انتظار
000441	14:46	doc20160225144633	انتظار

4


نعم لا




HU




IT




NL




NO




PL




PT-BR



PT-PT




RO




RU




SV






TR



AR




5




## Setup

(EN)

- 1 Launch your Web browser.
- 2 In the Address or Location bar, enter the machine's IP address or Printer Host Name.




- 3 Enter the following and log in to Command Center RX with administrator authority.




- 4 From the [Function Settings] menu, click [E-mail].
- 5 Set SMTP Protocol [On], and then enter the following items.
  - SMTP Server Name
  - E-mail Size Limit
  - Sender Address

(CA)

- 1 Inicieu el navegador web.
- 2 A la barra d'adreces o d'ubicació, introduïu l'adreça IP del dispositiu o el nom de l'amfitrió de la impressora.




- 3 Introduïu les dades següents i inicieu la sessió a Command Center RX amb privilegis d'administrador.




- 4 Al menú [Configuració de funcions], feu clic a [E-mail].
- 5 Establiu el Protocol SMTP en [Activat] i introduïu les dades següents.
  - Nom del servidor SMTP
  - Límit de mida de l'E-mail
  - Adreça del remitent

(CS)

- 1 Spust'te váš webový prohlížeč.
- 2 V záložce Adresa nebo Umístění zadejte IP adresu zařízení nebo jméno hostitelské tiskárny.




- 3 Zadejte níže uvedené informace a přihlaste se do Command Center RX s administrátorským oprávněním.




- 4 V nabídce [Nastavení funkcí] klikněte na [E-mail].
- 5 Nastavte protokol SMTP na [Zapnuto], a poté zadejte následující položky.
  - Název serveru SMTP
  - Limit velikosti e-mailu
  - Adresa odesílatele

(DA)

- 1 Start din webbrower.
- 2 Indtast maskinens IP-adresse eller printerens værtsnavn i adresse- eller placeringslinjen.




- 3 Indtast følgende og log ind i Command Center RX med administratorrettigheder.




- 4 I menuen [Funktionsindstillinger], klik på [E-mail].
- 5 Indstil SMTP-protokol til [Til], og indtast derpå følgende enheder.
  - SMTP-servernavn
  - Størrelsesbegrænsning på e-mails
  - Afsenderadresse

(DE)

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 In der Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen wie eine Internetadresse (URL) ein.




- 3 Geben Sie Folgendes ein und melden sich am Command Center RX mit Administrator-Rechten an.




- 4 Im Menü [Funktions-Einstellungen] klicken Sie auf [E-Mail].
- 5 Stellen Sie das SMTP-Protokoll auf [Ein] und geben Sie die folgenden Punkte ein.
  - SMTP-Servername
  - E-Mail-Größenlimit
  - Absenderadresse

(EL)

- 1 Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet.
- 2 Στο πλαίσιο Διεύθυνση ή Τοποθεσία, εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος ή το όνομα του κεντρικού εκτυπωτή.



- 3 Εισάγετε τα ακόλουθα και συνδεθείτε στο Command Center RX με δικαιώματα διαχειριστή.



- 4 Από το μενού [Ρυθμίσεις Λειτουργιών], κάντε κλικ στο [E-mail].
- 5 Ρυθμίστε το Πρωτόκολλο SMTP σε [Ενεργοποίηση], και έπειτα εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία.
  - Όνομα διακομιστή SMTP
  - Όριο μεγέθους e-mail
  - Διεύθυνση αποστολέα

**ES**

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP de la máquina o el nombre de host de la impresora.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21

- 3 Introduzca lo siguiente e inicie sesión en Command Center RX con autoridad de administrador.

Nombre usuario	Admin
Contraseña	Admin

- 4 En el menú [Configuración de función], haga clic en [E-mail].
- 5 Configure Protocolo SMTP como [Activado] y después introduzca los valores de los siguientes elementos.
  - Nombre de servidor SMTP
  - Tam. lím. e-mail.
  - Dirección del remitente

**FI**

- 1 Käynnistä verkkoselaimesi.
- 2 Kirjoita IP-osoite osoiteriville tai sijaintipalkkiin tietokoneen tai tulostinpalvelimen isäntänimi.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21

- 3 Syötä seuraava, ja kirjaudu Command Center RX:ään ylläpitäjän tunnuksilla.

Käyttäjätunnus	Admin
Salasana	Admin

- 4 Klikkaa [Sähköposti] [Toimintoasetus] -valikosta.
- 5 Aseta SMTP-protokolla [Käytössä] -asentoon ja syötä seuraavat tiedot.
  - SMTP-palvelimen nimi
  - Sähköpostin kokorajoitus
  - Lähettäjän osoite

**FR**

- 1 Lancer le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre d'adresses ou d'emplacement, saisir l'adresse IP de la machine ou le nom d'hôte de l'imprimante.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21

- 3 Saisir les informations suivantes et se connecter à Command Center RX avec des droits d'administrateur.

Nom d'util.	Admin
Mot de passe	Admin

- 4 Dans le menu [Paramètres de fonction], cliquer sur [E-mail].
- 5 Régler le protocole SMTP sur [Activé], puis saisir les informations suivantes.
  - Nom de serveur SMTP
  - Lim. taille e-mail
  - Adresse de l'expéditeur

**HU**

- 1 Indítsa el a webböngészőjét.
- 2 A címsorba vagy a hely sávjába írja be a készülék IP címét vagy a nyomtató állomásnevét.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21

- 3 Írja be az alábbiakat, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezzen be a Command Center RX alkalmazásba.

Felhasználó neve	Admin
Jelszó	Admin

- 4 A [Funkcióbeállítások] menüben kattintson az [E-mail] lehetőségre.
- 5 Az SMTP protokoll opciót kapcsolja [Be], és adja meg az alábbi tételeket.
  - SMTP-szerver neve
  - E-mail méretkorlátozása
  - Feladó címe

**IT**

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo IP della macchina oppure il Nome host della stampante.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21

- 3 Immettere le seguenti voci e accedere a Command Center RX con privilegi di amministratore.

Nome utente	Admin
Password	Admin

- 4 Nel menu [Impostazioni di funzione], fare clic su [Posta elettron.].
- 5 Impostare Protocollo SMTP su [On], quindi immettere le seguenti voci.
  - Nome server SMTP
  - Limite dim. email
  - Indirizzo mittente

**NL**

- 1 Start uw webbrower.
- 2 In de adres-of locatiebalk, voer het IP-adres van het apparaat of printer hostnaam in.

**Status Page**

Network  
TCP/IP  
Printer Host Name: KMA2FA6A  
IPv4  
IP Address: 192.168.48.21


- 3 Voer het volgende in en meld u aan bij Command Center RX met beheerdersrechten.

Gebruikersnaam	Admin
Wachtwoord	Admin


- 4 In het menu [Functie-instellingen], klik op [E-mail].
- 5 Stel SMTP-protocol in op [Aan] en voer vervolgens de volgende items in.
  - SMTP-servernaam
  - Groottebeperking e-mail
  - Adres afzender

(NO)

- 1 Åpne webleseren din.
- 2 Legg inn maksinens IP-adresse eller skriverens vertsnavn i adresselinjen.




- 3 Tast inn følgende og logg deg på Command Center RX med administratorrettigheter.




- 4 Fra menyen [Funksjoninnstillinger], klikk på [E-post].
- 5 Sett SMTP-protokoll [På], og tast deretter inn følgende elementer.
  - SMTP-servernavn
  - Størrelsesgrense for e-post
  - Avsenderadresse

(PL)

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową.
- 2 W polu na pasku adresu lub lokalizacji wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta drukarki.




- 3 Wprowadź następujące poświadczenia, aby załogować się do narzędzia Command Center RX na konto z uprawnieniami administratora.




- 4 Z menu [Ustawienia funkcji] wybierz polecenie [E-mail].
- 5 Dla ustawienia Protokół SMTP wybierz wartość [Wł.], a następnie wprowadź wartości następujących ustawień.
  - Nazwa serwera SMTP
  - Limit rozmiaru e-mail
  - Adres nadawcy

(PT-BR)

- 1 Inicie o seu navegador web.
- 2 Na barra Endereço ou Local, insira o endereço de IP da máquina ou o nome do host da impressora.




- 3 Insira o seguinte e faça o login no Command Center RX com autoridade de administrador.




- 4 No menu [Configurações da função], clique em [E-mail].
- 5 Defina o Protocolo SMTP como [Ativado] e depois insira os seguintes itens.
  - Nome do servidor de SMTP
  - Lim.tam. p/e-mail
  - Endereço do remetente

(PT-PT)

- 1 Abra o seu browser.
- 2 Na barra de endereço ou localização insira o endereço IP da máquina ou Nome de Anfitrião da Impressora.




- 3 Insira o seguinte e inicie sessão no Command Center RX com permissão de administrador.




- 4 A partir do menu [Definições da função], clique em [E-mail].
- 5 Defina o Protocolo SMTP para [Ligado] e insira os seguintes itens.
  - Nome do Servidor SMTP
  - Limite de Tamanho de E-mail
  - Endereço do Destinatário

(RO)

- 1 Lansati browserul dvs. de internet.
- 2 În bara de adrese sau poziție, introduceți adresa IP a aparatului sau numele de gazdă al imprimantei.




- 3 Introduceți următoarele și conectați-vă la Command Center RX cu autoritate de administrator.




- 4 Din meniul [Setări funcționale], faceți clic pe [E-mail].
- 5 Setati Setări Protocol SMTP pe [Pornit], și apoi introduceți următoarele elemente.
  - Nume server SMTP
  - Limită dimensiune e-mail
  - Adresă expeditor

(RU)

- 1 Запустите веб-обозреватель.
- 2 В строке «Адрес» или «Местоположение» введите IP-адрес аппарата или имя хоста принтера.



- 3 Введите следующие данные и выполните вход в систему Command Center RX с правами администратора.




- 4 В меню [Настройки функций] выберите [Электронная почта].
- 5 Для протокола SMTP Установите [Вкл.], а затем введите следующие данные.
  - Имя сервера SMTP
  - Предел размера сообщения эл. почты
  - Адрес отправителя



**SV**

- 1 Starta din webbläsare.
- 2 Skriv in maskinens IP-adress eller skrivarens värnamm i adressfältet.




- 3 Skriv in följande och logga in i Command Center RX som administratör.

<b>Administratörsinloggning</b>	Användarnamn	Admin
	Lösenord	Admin
		Logga in

- 4 Från menyn [Funktionsinställningar], klicka på [E-post].
- 5 Aktivera SMTP-protokoll [På], och skriv sedan in följande uppgifter.
  - SMTP-servernamn
  - Storleksbegränsning för e-postmeddelanden
  - Avsändaradress

**TR**

- 1 Web tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya Yer çubuğuna, makinenin IP adresini yazın.




- 3 Aşağıdakileri girin veya yönetici yetkisiyle Command Center RX'de oturum açın.

<b>Yönetici Oturum Açma</b>	Kullanıcı Adı	Admin
	Parola	Admin
		Oturum Açma

- 4 [Fonksiyon Ayarları] menüsünden, [E-posta] üzerine tıklayın.
- 5 SMTB protokolü ayarını [Açık] konumuna getirin ve sonra aşağıdaki öğeleri yazın.
  - SMTP Sunucu Adı
  - E-posta Boyutu Sınırı
  - Gönderen Adresi

**AR**

- 1 افتح مستعرض الإنترنت الخاص بك.
- 2 في شريط الموقع أو العنوان، أدخل عنوان IP الخاص بالجهاز أو اسم مضيف الطابعة.




- 3 أدخل ما يلي وسجل للدخول في Command Center RX بامتيازات المدير المسؤول.

<b>تسجيل دخول المدير</b>	اسم المستخدم	Admin
	كلمة المرور	Admin
		تسجيل الدخول


- 4 من القائمة [إعدادات الوظائف]، انقر فوق [البريد الإلكتروني].
- 5 اضبط بروتوكول SMTP على وضع [تشغيل]، ثم أدخل العناصر التالية.
  - اسم ملقم SMTP
  - حدود حجم البريد الإلكتروني
  - عنوان المرسل

# Send

①






②





③



EN





CA






CS




DA





DE





EL






ES





FI




FR




HU





IT




NL






NO





PL





PT-BR





PT-PT





RO





RU





SV




TR







AR



4





# G FAX (Option)





③


EN





CA





CS





DA





DE





EL





ES



FI



FR





HU



IT





NL





NO




PL





PT-BR




PT-PT





RO




RU



SV



TR




AR






## From a PC



- EN** To activate the private printing from the PC, set the items No. 1 and 2 in the screen.
- CA** Per activar la impressió privada des d'un PC, configureu els elements núm. 1 i núm. 2 de la pantalla.
- CS** Pro aktivaci soukromého tisku z počítače vyberte položku č.1 a 2 na obrazovce.
- DA** For at aktivere privat udskrivning fra pc'en, indstilles enheder nr. 1 og 2 på skærmen.
- DE** Um den privaten Druck vom PC aus zu aktivieren, stellen Sie die Punkte 1 und 2 am Bildschirm ein.
- EL** Για να ενεργοποιήσετε την ιδιωτική εκτύπωση από τον υπολογιστή, ορίστε τα στοιχεία Αρ. 1 και 2 στην οθόνη.
- ES** Para activar la impresión privada desde el PC, configure los elementos número 1 y 2 en la pantalla.
- FI** Aktivoidaksesi yksityisen tulostuksen PC:ltä, aseta tiedot nro 1 ja 2 ruudulla.
- FR** Pour activer l'impression privée à partir de l'ordinateur, définir les éléments 1 et 2 sur l'écran.
- HU** A magán nyomtatás számítógépről történő aktiváláshoz a képernyőn állítsa be az 1. és a 2. tételt.
- IT** Per attivare la stampa privata da PC, configurare le voci N. 1 e N. 2 sulla schermata.
- NL** Om privé afdrukken vanaf de pc te activeren, stel de items nummer 1 en 2 op het scherm in.
- NO** For å aktivere privat utskrift fra PC, sett element nr. 1 og 2 på skjermen.
- PL** Aby aktywować drukowanie prywatne z poziomu komputera, skonfiguruj ustawienia oznaczone cyframi 1 i 2 na tym ekranie.
- PT-BR** Para ativar a impressão privada no PC, defina os itens N. 1 e 2 na tela.
- PT-PT** Para activar a impressão privada no PC, configure os itens n.º 1 e 2 no ecrã.
- RO** Pentru a activa imprimarea privată de la PC, setați elementele 1 și 2 de pe ecran.
- RU** Для активации конфиденциальной печати с ПК выполните настройку пунктов 1 и 2 на экране.
- SV** För att aktivera funktionen privat utskrift från PC:n, ställ in uppgifterna nr 1 och 2 på skärmen.
- TR** PC'den özel yazdırma işlemini aktive etmek için, ekranda madde No.1 ve 2'yi ayarlayın.
- AR** لتشغيل الطباعة الشخصية من جهاز الكمبيوتر، عين العنصرين رقم 1 و 2 في الشاشة.

# From the Operation Panel





















②

(EN)





(CA)

(CS)




(DA)






DE







EL






ES







FI




FR






HU








IT







NL






**NO**






**PL**






**PT-BR**








**PT-PT**






**RO**







**RU**





**SV**




**TR**



AR






- EN** If an error occurs on the machine, the error message appears on the screen. Also the Attention indicator on the operation panel will light up or flash. Follow the instructions on the screen to clear the error. For details, refer to the Operation Guide on the Product Library disc.
- CA** Si es produeix un error en el dispositiu, es mostrarà el missatge d'error a la pantalla. També s'il·luminarà o parpellejarà l'indicador "Attention" (Alerta) al tauler d'operacions. Seguiu les instruccions de la pantalla per esborrar l'error. Per obtenir més informació, consulteu la Manual d'instruccions al disc Biblioteca del producte.
- CS** Pokud v zařízení dojde k chybě, na obrazovce se objeví chybové hlášení. Indikátor Attention na ovládacím panelu se rozsvítí nebo bude blikat. Pro odstranění chyby se řiďte pokyny na obrazovce. Více podrobností naleznete v návodu k obsluze na disku Product Library.
- DA** Hvis der opstår fejl på maskinen, vises fejlmeddelelsen på skærmen. Samtidig vil Attention-lampen på betjeningspanelet lyse eller blinke. Følg instruktionerne på skærmen for at slette fejlen. Se Betjeningsvejledning på Product Library disken for yderligere information.
- DE** Falls ein Gerätefehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung in der Anzeige. Außerdem leuchtet oder blinkt die LED "Warnung" auf dem Bedienfeld. Folgen Sie den Anweisungen in der Bildschirmanzeige, um den Fehler zu beseitigen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung auf dem Product Library Datenträger.
- EL** Αν πραγματοποιηθεί σφάλμα στο μηχάνημα, το μήνυμα του σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη. Επίσης, η ενδεικτική λυχνία Attention στον Πίνακα Λειτουργίας θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να διορθώσετε το σφάλμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης στον δίσκο Product Library.
- ES** Si se produce un error en la máquina, el mensaje de error aparecerá en la pantalla. Además, el indicador Atención del panel de controles se iluminará o parpadeará. Siga las instrucciones de la pantalla para borrar el error. Para obtener más información, consulte la Guía de uso que está disponible en el disco Product Library.
- FI** Jos koneessa on vikatila, ruudulle ilmestyy vikailmoitus. Myös toimintapaneelin Attention -indikaattori syttyy tai vilkkuu. Seuraa ohjeita näytöltä vikatilan poistamiseksi. Löydät yksityiskohtaiset tiedot Tuotekirjastolevyn Käyttöopas.
- FR** Si une erreur se produit sur la machine, le message d'erreur s'affiche sur l'écran. De plus, le voyant Attention s'allume ou clignote sur le panneau de commande. Suivre les instructions sur l'écran pour effacer l'erreur. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation sur le disque Product Library.
- HU** Ha hiba történik a készüléken, egy hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Emellett az Attention jelzőfény is világít vagy villog a kezelőpanelen. A hiba megszüntetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Részletekért lásd a Product Library lemezen lévő Használati útmutató.
- IT** Se sulla macchina si verifica un errore, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore. Inoltre, l'indicatore Attenzione del pannello comandi si illumina oppure lampeggia. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eliminare l'errore. Per i dettagli, vedere la Guida alle funzioni, reperibile sul disco Product Library.



- NL** Als er een fout optreedt op het apparaat, dan verschijnt de foutmelding op het scherm. Bovendien gaat ook het Opgelet-indicatorlampje op het bedieningspaneel branden of knipperen. Volg de instructies op het scherm om de fout te wissen. Voor meer informatie, raadpleeg de Gebruikershandleiding op de Product Library schijf.
- NO** Hvis det oppstår en feil på maskinen, vises feilmeldingen på skjermen. Også "Attention"-indikatoren på betjeningspanelet vil tennes eller begynne å blinke. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne feilen. For detaljer, se Operatørhåndbok i produktbiblioteket.
- PL** Jeżeli na urządzeniu wystąpi błąd, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Błąd jest sygnalizowany też zaświeceniem się lub miganiem wskaźnika Attention na panelu operacyjnym. Aby skasować błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w Podręcznik obsługi znajdującej się na dysku Product Library.
- PT-BR** Se ocorrer um erro na máquina, a mensagem de erro aparece na tela. Também o indicador Atenção no painel de operação vai acender ou piscar. Siga as instruções na tela para corrigir o erro. Para obter detalhes, consulte o Guia de Operação no disco Biblioteca do Produto.
- PT-PT** Se ocorrer um erro na máquina, a mensagem de erro surge no ecrã. Além disso, o indicador "Atenção" no painel de operações irá acender ou piscar. Siga as instruções no ecrã para limpar o erro. Para mais informações consulte o Guia de Uso no disco da Biblioteca de Produtos.
- RO** Dacă apare o eroare la aparat, mesajul de eroare apare pe ecran. De asemenea, indicatorul Attention de pe panoul de operare se va lumina sau va clipi. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rezolva eroarea. Pentru detalii, consultați Ghid de operare de pe discul Product Library.
- RU** Если в работе аппарата произошла ошибка, на экране появится сообщение об ошибке. Также будет светиться или мигать индикатор Внимание на панели управления. По поводу сброса ошибки см. руководство по эксплуатации. Дополнительная информация приведена в Руководстве по эксплуатации на диске Product Library.
- SV** Om ett fel uppstår på maskinen, visas felmeddelandet på skärmen. Även "Attention"-indikatorn på kontrollpanelen tänds eller blinkar. Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort felet. För ytterligare detaljer, konsultera Bruksanvisning som finns på skivan Product Library.
- TR** Makinede bir hata meydana gelirse, hata mesajı ekranda görüntülenir. Ayrıca çalıştırma panelindeki Attention göstergesi yanıp söner veya yanık kalır. Hatayı temizlemek için ekrandaki talimatı takip edin. Ayrıntılar için, Product Library DVD'sindeki Çalıştırma Kılavuzuna bakınız.
- AR** في حالة حدوث خطأ في الجهاز، تظهر رسالة الخطأ على الشاشة. وكذلك يضيء مؤشر Attention على لوحة التشغيل أو يومض. راجع دليل التشغيل للتخلص من الخطأ. للحصول على تفاصيل، راجع دليل التشغيل على قرص Product Library.



- EN** If paper jam occurs, follow the guidance on the operation panel to remove paper.
- CA** Si s'encalla el paper, seguiu els passos indicats al tauler d'operacions per extraure el paper.
- CS** Pokud uvízne papír, odstraňte jej podle pokynů na provozním panelu.
- DA** Følg anvisningerne på betjeningspanelet for at fjerne papiret, hvis der opstår papirstop.
- DE** Sollte ein Papierstau auftreten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld, um das Papier zu entfernen.
- EL** Εάν υπάρξει εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας για να αφαιρέσετε το χαρτί.
- ES** Si se produce un atasco de papel, siga las instrucciones del panel de controles para retirar el papel.
- FI** Jos laitteessa on paperitukos, noudata käyttöpaneelin ohjeita poistaaksesi paperin.
- FR** Si un bourrage papier se produit, suivez les conseils du panneau de commande pour retirer le papier.
- HU** Papírelakadás esetén kövesse a kezelőpultton megjelenő utasításokat a papír eltávolításához.
- IT** Se si verifica un inceppamento carta, attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello comandi per rimuovere il foglio.
- NL** Volg bij een papierstoring de aanwijzingen op het bedieningspaneel om het papier te verwijderen.
- NO** Hvis papirstopp oppstår, følg veiledningen på betjeningspanelet for å fjerne papiret.
- PL** W razie zablokowania papieru w urządzeniu wykonaj instrukcje z panelu operacyjnego, aby usunąć papier.
- PT-BR** Se ocorrer um atolamento de papel, siga as orientações no painel de operação para remover o papel.
- PT-PT** Se o papel encravar, siga as orientações no painel de funcionamento para retirar o papel.
- RO** În caz de blocaj de hârtie, urmați instrucțiunile de pe panoul de utilizare pentru a scoate hârtia.
- RU** В случае замятия бумаги извлеките ее, следуя указаниям на панели управления.
- SV** Om ett pappersstopp inträffar tar du bort papperet genom att följa instruktionerna på kontrollpanelen.
- TR** Kâğıt sıkışması meydana gelirse, kâğıdı çıkarmak için işletim panosundaki yol gösterimini izleyin.
- AR** في حالة انحشار الورق، اتبع التوجيهات الموجودة على لوحة التشغيل لإخراج الورق المحشور.

MEMO



**QUALITY  
CERTIFICATE**

---

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection.

